

По умолчанию, с завода, установлено открывание вправо, т.е. если при виде со двора мотор установлен справа, то вам ничего не нужно делать - подключайте фотоземлементы по инструкции и они будут работать корректно. Если Ваш мотор установлен слева, то нужно изменить направление открытия.



Делается это следующим образом: нужно поменять местами провода 1-й и 2-й обмотки электродвигателя OPEN и CLOSE, синий провод - общий, его не трогать. Должно быть вот так:



Рис 8

Коли двигун встановлюється ліворуч від воріт, схема підключення електричних проводів

Клема ③ підключити жовтий провід від двигуна.

Клема ④ підключити червоний провід від двигуна.

Клема ⑤ підключити синій провід від двигуна.

После этого переставить две перемычки (заглушки, как пишет инструкция) из положения "normal" в положение "opposite" этим меняется направление сработки концевых выключателей. Для "левого" привода их нужно переставить правее. См. фото ниже. Экспериментально найти какой магнит срабатывает. Удобно разнести на малое расстояние и в случае несработки поменять местами, после того разнести на концы створки.

